

INSTRUCTIONS DE MONTAGE . **BOULE DOUBLE IN261SDO . IN261NODO**

1. FIXER LES ROSACES

1 vis de chaque côté



tête de vis dans le + gros trou



Visserie fournie pour portes de 40mm d'épaisseur

2. FIXER LES POIGNÉES



Le carré à chambre doit être monté dans le bon sens pour être bloqué par la vis pointeau et assurer ainsi le bon maintien des poignées.