

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE CREMONE POMPIER ROTATIVE

CREMONE POMPIER A POIGNEE ROTATIVE (course 18mm)

- Fixer les guides de tringle en respectant le schéma ci-contre.
- Couper la tringle aux dimensions désirées en tenant compte de la hauteur de la porte ainsi que de la course de la crémore (18mm). Il est nécessaire d'ébavurer soigneusement les extrémités coupées.
- Préparer le positionnement de la crémore en perçant les trous de fixation du boîtier avec une mèche de diamètre 4,2mm.
- Introduire chaque partie dans les guides sans oublier les réhausses en nylon noir.
- Fixer le boîtier de crémore en utilisant des vis adaptées au support.
- Fixer la gâche supérieure et la gâche au sol.

CHANGER LE SENS

- Retirer la plaque arrière de la crémore
- Sortir les 2 pièces support de fixation des tringles
- Inverser les 2 crémaillères comme sur le dessin
- Remonter l'ensemble et coller la flèche sur la poignée

Avant



Après

