

GORNI.SARMA

Instructions de montage

PRÉPARER LA PORTE (de 40mm d'épaisseur)

- S'assurer de la présence d'une serrure avec trous pour rosaces
- Percer trou de 8mm entraxe 38mm pour le passage des vis
- Le diamètre du trou de la porte doit être de 27mm, sinon l'adapter
- Indiquer le sens si la poignée est destinée à une porte d'entrée avec cylindre

INSTALLER LES POIGNÉES *

- Installer le côté prémonté avec rosace dans la serrure
- De l'autre côté de la porte : fixer à l'aide des vis la sous-construction en métal
- Ôter la protection de l'adhésif de la rosace et coller l'enjoliveur sur la sous-construction en métal
- Après avoir positionné la rondelle plastique sur la portée de la béquille, installer la poignée sur le carré
- Visser fortement la vis BTR jusqu'à ce qu'elle traverse le carré



- Vis pour les rosaces de fonction : 2x

*Pour garantir la robustesse du montage : utiliser le tournevis 6 pans H3 dédié réf.TOURNEVIS

